

5200 & 5200D Actuator Sizes based on 80 psi plant air

1" On/Off	DA	0-150 psi	R4						
	FC	0-150 psi	RSC6						
	FO	0-150 psi	RSO4						
1" Mod	DA	0-150 psi	R4						
	FC	0-150 psi	RSC6						
	FO	0-150 psi	RSO4						
1.5" On/Off	DA	0-150 psi	R4						
	FC	0-150 psi	RSC6						
	FO	0-150 psi	RSO4						
1.5" Mod	DA	0-150 psi	R4						
	FC	0-150 psi	RSC6						
	FO	0-120 psi	RSO4	121-150 psi	RSO6				
2" On/Off	DA	0-119 psi	R4	120-150 psi	R6				
	FC	0-84 psi	RSC6	85-150 psi	RSC8				
	FO	0-48 psi	RSO4	49-150 psi	RSO6				
2" Mod	DA	0-50 psi	R4	51-150 psi	R6				
	FC	0-13 psi	RSC6	14-150 psi	RSC8				
	FO	0-150 psi	RSO6						
2.5" On/Off	DA	0-44 psi	R4	45-150 psi	R6				
	FC	0-150 psi	RSC8						
	FO	0-150 psi	RSO6						
2.5" Mod	DA	0-150 psi	R6						
	FC	0-150 psi	RSC8						
	FO	0-150 psi	RSO6						
3" On/Off	DA	0-8 psi	R4	9-150 psi	R6				
	FC	0-150 psi	RSC8						
	FO	0-79 psi	RSO6	80-150 psi	RSO8				
3" Mod	DA	0-139 psi	R6	140-150 psi	R8				
	FC	0-139 psi	RSC8	140-150 psi	RSC10				
	FO	0-108 psi	RSO6	109-150 psi	RSO8				
4" On/Off	DA	0-79 psi	R6	80-150 psi	R8				
	FC	0-60 psi	RSC8	61-150 psi	RSC10				
	FO	0-5 psi	RSO6	6-145 psi	RSO8	146-150 psi	RSO10		
4" Mod	DA	0-45 psi	R6	46-150 psi	R8				
	FC	0-26 psi	RSC8	27-134 psi	RSC10	135-150 psi	RSC12		
	FO	0-124 psi	RSO8	125-150 psi	RSO10				
6" On/Off	DA	0-13 psi	R6	14-75 psi	R8	76-150 psi	R10		
	FC	0-29 psi	RSC10	30-72 psi	RSC12	73-118 psi	RSC14	119-150 psi	NA
	FO	0-39 psi	RSO8	40-119 psi	RSO10	120-150 psi	RSO12		
6" Mod	DA	0-52 psi	R8	53-132 psi	R10	133-150 psi	R12		
	FC	0-6 psi	RSC10	7-49 psi	RSC12	50-91 psi	RSC14	92-150 psi	NA
	FO	0-11 psi	RSO8	12-96 psi	RSO10	97-150 psi	RSO12		
8" On/Off	DA	0-30 psi	R8	31-75 psi	R10	76-125 psi	R12		
	FC	0-10 psi	RSC12	11-26 psi	RSC14	27-125 psi	NA		
	FO	0-4 psi	RSO8	5-49 psi	RSO10	50-104 psi	RSO12	105-125 psi	RSO14
8" Mod	DA	0-12 psi	R8	13-57 psi	R10	58-112 psi	R12	113-125 psi	R14
	FC	0-10 psi	RSC14	11-125 psi	NA				
	FO	0-32 psi	RSO10	33-87 psi	RSO12		88-125 psi	RSO14	
10" On/Off	DA	0-11 psi	R8	12-39 psi	R10	40-75 psi	R12	76-100 psi	R14
	FC	0-100 psi	NA						
	FO	0-19 psi	RSO10	20-54 psi	RSO12	55-95 psi	RSO14	96-100 psi	NA
10" Mod	DA	0-26 psi	R10	27-61 psi	R12	62-100 psi	R14		
	FC	0-100 psi	NA						
	FO	0-5 psi	RSO10	6-40 psi	RSO12	41-81 psi	RSO14		82 100 psi NA

48"Mod	FO	0-30 psi	NA							
	DA	0-2 psi	R20	3-9 psi	R24	10-30 psi	NA			
	FC	0-30 psi	NA							
54"On/Off	FO	0-30 psi	NA							
	DA	0-1 psi	R18	2-3 psi	R20	4-8 psi	R24	9-25 psi	NA	
	FC	0-25 psi	NA							
54"Mod	FO	0-25 psi	NA							
	DA	0-1 psi	R20	2-6 psi	R24	6-25 psi	NA			
	FC	0-25 psi	NA							
	FO	0-25 psi	NA							